

Comment nettoyer vos produits Eddyfi Technologies



Pour commencer, voici quelques conseils qui s'appliquent à tous les produits :

- Débranchez toutes les sources d'alimentation externes, les périphériques et les câbles.
- Utilisez uniquement un chiffon doux non pelucheux imbibé d'eau savonneuse.
- Gardez les liquides éloignés du produit, sauf indication contraire pour des produits spécifiques.
- Évitez l'humidité dans les ouvertures.
- N'utilisez pas d'aérosols, d'agents de blanchiment ou d'abrasifs, qui peuvent contenir des substances inflammables.
- N'appliquez jamais de nettoyeurs directement sur le produit ; utilisez toujours un chiffon.

Puis-je utiliser un désinfectant sur mon produit ?

À l'aide d'une lingette d'alcool isopropylique à 70 % ou de lingettes désinfectantes, vous pouvez nettoyer délicatement les surfaces dures et non poreuses de votre instrument comme l'écran ou d'autres surfaces extérieures. N'utilisez pas d'eau de javel. Évitez l'humidité dans les ouvertures et ne submergez pas votre produit dans des agents de nettoyage.

*Ne nettoyez pas l'écran de votre appareil avec un nettoyant contenant de l'acétone. Utilisez un nettoyant destiné à être utilisé avec un écran ou un écran. N'appliquez jamais de nettoyant directement sur l'écran. Cela pourrait couler à l'intérieur de l'écran et causer des dommages.